

Klasse BE

Verbinden und Trennen, Abfahrtskontrolle / Fahrzeugcheck, Ladungssicherung

Zug verbinden und trennen

Zug verbinden

1. Fahrlehrer als Einweiser benennen
2. Zugfahrzeug heranfahren und gegen Wegrollen sichern
3. Feststellbremse / Handbremse des Anhängers lösen
4. Anhängerkupplung des Anhängers auf den Kugelkopf am Auto ziehen und ankuppeln.
 - Abreißseil einhängen
 - Sicherung Anhängerkupplung prüfen
 - Stützrad hochfahren und sichern
 - Unterlegkeile verstauen
 - Elektroanschluss verbinden
5. Beleuchtung kontrollieren
6. Funktion der Bremsanlage des Anhängers (Sichtkontrolle) prüfen
7. Vor Fahrtantritt ist eine Bremsprobe (Schlagbremsung aus ca. 5-8 km/h) durchzuführen

Zug trennen

1. Zugfahrzeug gegen Wegrollen sichern
2. Anhänger gegen Wegrollen sichern mit Feststellbremse des Anhängers und Unterlegkeile (auf gerade Ebene müssen diese vor und hinter den linken Reifen liegen. Auf schiefer Ebene müssen diese vor beiden Reifen in Richtung des Gefälles liegen.)
3. Stützrad runterfahren
4. Anhänger abkuppeln
 - Elektroanschluss trennen
 - Abreißseil lösen
 - Anhängerkupplung öffnen
 - Deichsel hochkurbeln

Innerhalb der Ziffer 4 ist die Reihenfolge beliebig.

Abfahrtskontrolle / Fahrzeugcheck

1. Aufbau (Beschädigung)
2. Anhängerdach (frei von Ästen und Schnee)
3. Plakette Hauptuntersuchung
4. Reifen (Druck, Profiltiefe, Beschädigung)
5. Unterlegkeile (Vorhandensein, Beschädigung)
6. Handbremse
7. Auflaufbremse
8. Anhängerkupplung
 - Verschleißgrad
 - Kupplung richtig geschlossen
9. Beleuchtung
 - Schlusslicht
 - Nebelschlussleuchte
 - Rückfahrleuchte
 - Blinker
 - Warnblinker
 - Kennzeichenbeleuchtung
 - Bremslicht
 - Rückstrahler
 - Begrenzungsleuchten
10. Leuchtweitenregulierung Zugfahrzeug einstellen

Ladungssicherung

Ladung sichern

- Formschlüssig laden (bündig an allen Kanten anschließen)
- Schwere Gegenstände nach unten und über der Achse laden
- Gleichmäßig verteilt laden (Lastverteilungsplan und Stützlast einhalten)
- Lückenlos laden (z.B. mit Leerpalletten Lücken auffüllen)
- Kraftschlüssig laden (Niederzurren der Ladung)

Hilfsmittel zur Ladungssicherung

- Anhängernetz
- Anschlagpunkte (Haken auf dem Ladeboden)
- Spanngurte
- Antirutschmatte
- Abdeckplane
- Aufbau erhöhen (höhere Ladebordwände mit oder ohne Dach)